

Motorola Defy+

Guide de prise en main



DAS : 1,09 W/kg

sfr.fr

Carrément vous.

Sommaire

COMMENT INSÉRER MA CARTE SIM ET LA BATTERIE ?



1 • Ouvrez le mobile en poussant le verrou vers la ***droite***.



2 • Insérez la carte SIM (l'encoche vers ***le bas à gauche***).



3 • Remettez la batterie.



4 • Refermez le mobile en poussant le verrou vers la gauche.

COMMENT INSÉRER LA CARTE MÉMOIRE ?



1 • Ouvrez le mobile en poussant le verrou vers la ***droite***.



2 • Soulevez la ***barre rouge***. Insérez la carte Micro SD, la puce vers le bas.



3 • Remettez la batterie.



4 • Refermez le mobile en poussant le verrou vers la gauche.

COMMENT CHARGER MON MOBILE ?

Vous devez recharger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Vous pouvez recharger le téléphone à l'aide du chargeur fourni ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.



1 • Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur du téléphone.

COMMENT ALLUMER MON MOBILE ?



1 • Maintenez la touche ⓘ enfoncée.

2 • Si vous allumez le téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.


Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche ⓘ et maintenez-la enfoncée, puis sur ***Éteindre***.


• Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre téléphone, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. Maintenez la touche ⓘ enfoncée, puis appuyez sur ***Mode Hors-ligne***.


COMMENT BIEN CONFIGURER MON MOBILE AU DÉMARRAGE ?

NB : La configuration d'un compte Gmail est primordiale pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités et services de votre mobile Android comme l'accès à l'Android Market™, la synchronisation des contacts ou encore de votre agenda. Nous vous recommandons de créer gratuitement un compte ou de configurer un compte existant dès le démarrage en suivant ces étapes :

Si vous n'avez pas encore un compte Gmail









1 • Cliquez sur l'Android, puis suivez les instructions et cliquez sur ***Suivant***.


2 • Dans ***Ajouter un compte***, sélectionnez ***Google*** puis cliquez sur ***Suivant.***


3 • Cliquez sur ***Créer***.

4 • Complétez les champs et cliquez sur ***Suivant***. Votre compte est créé.

Lisez ensuite les prochaines étapes et cliquez sur ***Suivant***. Enfin, cliquez sur ***Terminer l'installation***, votre mobile va démarrer.

Si vous avez un compte Gmail







1 • Cliquez sur l'Android.


2 • Dans ***Ajouter un compte***, sélectionnez ***Google*** puis cliquez sur ***Suivant***.

3 • Cliquez sur ***Connexion***.


4 • Entrez vos identifiants et mot de passe et cliquez sur ***Connexion***.


Lisez ensuite les prochaines étapes et cliquez sur ***Suivant***. Enfin, cliquez sur ***Terminer l'installation***, votre mobile va démarrer.

COMMENT CHANGER LA DATE ET L'HEURE ?









1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [menu].

2 • Appuyez sur ***Paramètres***.

3 • Sélectionnez ***Date & Heure***.

4 • Vous pouvez modifier tous ces paramètres.


COMMENT PERSONNALISER MON MOBILE ?

Comment personnaliser mon fond d'écran ?




Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [touche]. Appuyez sur ***Fond d'écran*** et sélectionnez le type de fond d'écran puis l'image choisie. Validez pour que le fond d'écran soit personnalisé.

Comment actionner le mode vibreur ?




Actionnez la touche ***bas*** du côté gauche du mobile, jusqu'à obtenir le mode ***vibreur***.


Comment personnaliser ma sonnerie ?



1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [icône], puis sur ***Paramètres***.




2 • Appuyez sur ***Son***.




3 • Choisissez ***Sonnerie du téléphone***. Cliquez sur celle désirée pour l'entendre puis sur ***OK*** pour la paramétrer.


Comment désactiver le «Bip Touche» ?



1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [icône], puis sur ***Paramètres***.




2 • Appuyez sur ***Son***.




3 • Décochez ***Tonalité audible***.


COMMENT IMPORTER LES CONTACTS DE LA CARTE SIM ?



1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ***Téléphone***.





2 • Depuis l'onglet ***Contact***, cliquez sur la touche [menu].



3 • Cliquez ensuite sur ***Importer/Exporter*** et laissez-vous guider.

COMMENT CRÉER UN CONTACT ?







1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ***Téléphone***.

2 • Depuis l'onglet ***Contact***, cliquez sur la touche , puis sur ***Ajouter un contact***.

3 • Remplissez les champs et cliquez sur ***Enregistrer***.

COMMENT PASSER UN APPEL ?






1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ***Téléphone***.


2 • Saisissez le numéro ou le nom du contact puis appuyez sur la touche téléphone.

COMMENT APPELER LA MESSAGERIE VOCALE ?



Un appui long sur la touche ***1*** permet d'appeler directement la messagerie vocale. Sinon, le numéro est ***123***.


COMMENT DÉCROCHER UN APPEL ?



Lorsque vous recevez un appel, pour décrocher, cliquez sur ***Répondre***.

Pour refuser cet appel et le transférer à votre répondeur, cliquez sur ***Ignorer***.

COMMENT ÉCRIRE/ENVOYER UN SMS/MMS ?



1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ***Message***.




2 • Saisissez le nom ou numéro du contact ou des contacts, puis saisissez votre message à l'aide du clavier. Enfin, terminez en cliquant sur ***Envoyer***.




3 • Pour envoyer un MMS, il suffit de cliquer sur la touche . Puis sur ***Insérer*** pour sélectionner une pièce jointe.

COMMENT SUPPRIMER UN SMS/MMS ?










1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ***Message***. Sélectionnez le SMS/MMS que vous souhaitez supprimer.

2 • Appuyez sur la touche [touche menu]. Et ensuite sur ***Supprimer***.

3 • Pour valider, cliquez sur ***Supprimer***.

COMMENT ACTIVER/DÉSACTIVER LE BLUETOOTH ?






1 • Depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt de gauche à droite 2 fois. Vous arrivez sur un nouvel écran.

2 • Cliquez simplement sur l'icône ***Bluetooth*** pour l'activer ou le désactiver.

COMMENT ACTIVER/DÉSACTIVER LE WIFI?






1 • Depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt de gauche à droite 2 fois. Vous arrivez sur un nouvel écran.


2 • Cliquez simplement sur l'icône ***WiFi*** pour l'activer ou le désactiver.

NB : Vous pouvez faire de même pour activer/ désactiver le GPS.

QUELQUES TRUCS ET ASTUCES

Comment supprimer/ajouter des icônes sur mes écrans ?





1 • Cliquez longuement sur une des icônes ou Widget que vous souhaitez supprimer de l'écran. Faites la glisser vers ***Supprimer*** en haut.

2 • Depuis le menu principal, cliquez longuement sur une application que vous souhaitez ajouter à l'un de vos écrans. Relâcher l'icône pour la positionner où vous le souhaitez.

Trucs et astuces n°2 : le mode veille.




Lorsque le mobile se met en veille, vous pouvez le réactiver en glissant le cadenas vers la droite. Sur ce même mode, vous pouvez le mettre en mode silencieux en glissant le ***haut-parleur*** vers la gauche, une seconde fois pour réactiver le son.


COMMENT CRÉER UN COMPTE GMAIL™ ?

(OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER AU ANDROID MARKET™)

Si vous possédez déjà un compte Gmail




1 • Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône ***Gmail™***.




2 • Cliquez sur ***Connexion***. Puis entrez vos identifiants et mot de passe.

Si vous ne possédez pas de compte Gmail



1 • Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône ***Gmail™***.




2 • Cliquez sur ***Créer***.




3 • Complétez tous les champs, et cliquez sur ***Suivant***. Votre compte Gmail est créé.

COMMENT PARAMÉTRER UN COMPTE MAIL ?



1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur menu d'applications.



2 • Cliquez sur ***Email***.



3 • Sélectionnez le type de boîte mail, et entrez vos identifiants et mot de passe de votre boîte mail à configurer.


NB : Pour toute question concernant les paramètres de compte email, vous pouvez vous rendre sur assistance.sfr.fr.

COMMENT TÉLÉCHARGER DES APPLICATIONS SUR ANDROID MARKET™ ?

Android Market™ vous permet d'accéder depuis votre mobile à un large choix d'applications gratuites ou payantes et de jeux, classés par catégories, ainsi qu'aux applications spécifiques développées par SFR.

Important !

Pour accéder à la boutique d'applications ***Android Market™***, vous devez au préalable avoir créé un compte de messagerie Gmail™ (depuis Internet : http://mail.google.com). Voir page 22.



Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône ***Android Market™*** .






Il vous suffit de rechercher l'application que vous souhaitez télécharger, de cliquer dessus et ensuite de sélectionner ***Gratuit*** puis **OK**. L'application s'installe automatiquement.

NB : L'application va s'installer sur votre mobile, vous pourrez y accéder Simplement depuis votre menu principal ou en installant le raccourci sur un de vos écrans (appui long sur l'application depuis le menu).

COMMENT ALLER SUR INTERNET ?






1 • Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur la barre de recherche Google.

2 • Tapez l'adresse du site que vous souhaitez visiter puis cliquez sur ***OK***.

COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE GOOGLE ?





1 • Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur la barre de recherche Google.

2 • Tapez votre recherche à l'aide du clavier qui apparait puis cliquez sur ***OK*** .

QUELS SONT LES SERVICES GOOGLE INTÉGRÉS ?

AVEC ANDROID™, RETROUVEZ TOUS LES SERVICES GOOGLE™ DANS VOTRE POCHE :



YouTube™ : accédez à la plus grande bibliothèque devidéos au Monde. Envoyez, visualisez et partagez des séquences vidéos avec vos amis simplement et rapidement.



Gmail™ : accédez à votre messagerie Gmail™ où que vous soyez et synchronisez votre agenda et votre liste de contacts en temps réel !



E-mail™ : c'est aussi la possibilité de configurer ses autres comptes mail (Yahoo!, Hotmail, etc.) et vos mails professionnels (Microsoft Exchange).



Android Market™ : téléchargez vos applications favorites parmi un choix de 200 000 applications, jeux et widgets disponibles pour enrichir votre mobile, dont plus de la moitié est gratuite !



Recherche Google™ : saisissez directement l'objet de votre recherche dans la barre de recherche Google™ ou grâce à la recherche vocale. Découvrez toutes les correspondances sur Internet comme sur les contenus de votre webphone avec la recherche universelle.



Google Maps Navigation™ : un système de navigation GPS à commande vocale connecté à Internet pour vous permettre de profiter du meilleur itinéraire en fonction des aléas (conditions de trafic, travaux, etc.).




Google Maps™ et toutes les fonctionnalités associées: Latitude™; Street View™, satellite, conditions de trafic routier en temps réel, itinéraires, modes de déplacement, et bien d'autres !



COMMENT UTILISER SFR RÉPONDEUR + ?

VISUALISEZ VOS MESSAGES ET PERSONNALISEZ VOS ANNONCES !




Comment y accéder ?

Depuis l'écran d'accueil, cliquez directement sur l'icône.










COMMENT ME CONNECTER AVEC SFR WIFI ?

RESTEZ CONNECTÉ EN HAUT DÉBIT DEPUIS VOTRE MOBILE !




Comment y accéder ?

Depuis l'écran d'accueil, cliquez directement sur l'icône.










COMMENT REGARDER MES ÉMISSIONS AVEC SFR TV ?

TOUTE LA TV EN DIRECT SUR VOTRE MOBILE 3G/3G+ ET EN WIFI !



Comment y accéder ?

Depuis le 2ème écran de droite, cliquez directement sur l'icône.









COMMENT S'AMUSER AVEC SFR JEUX ?

DÉCOUVREZ UN CATALOGUE DE JEUX TACTILES ET EN HAUTE DÉFINITION ADAPTÉS À VOTRE TÉLÉPHONE.




Comment y accéder ?


Depuis le 1er écran de droite, cliquez directement sur l'icône.







COMMENT PROFITER D'AUTRES SERVICES SFR ?





1 • Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône ***Android Market*** ™ .

2 • Cliquez en haut à droite sur le symbole ***Loupe***. Le clavier s'affiche, tapez alors ***SFR***. Cliquez sur l'application de votre choix, sélectionnez ***Gratuit*** puis ***OK***.

NB : L'application va s'installer sur votre mobile, vous pourrez y accéder depuis votre menu principal ou en installant le raccourci sur un de vos écrans (appui long sur l'application depuis le menu).



COMMENT CONSULTER MA CONSOMMATION MOBILE AVEC SFR MON COMPTE ?

GÉREZ VOTRE COMPTE MOBILE SFR ET CELUI DE VOS PROCHES !




Comment y accéder ?

Depuis l'écran d'accueil, cliquez directement sur l'icône.









COMMENT UTILISER MON MOBILE À L'ÉTRANGER ?









1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche , puis sur ***Paramètres***.

2 • Puis sur ***Sans fil et réseaux***.


3 • Ensuite sur ***Distribution des données***.

4 • Cochez ***Itinérance des données***.

NB : À l'étranger, l'accès aux services d'échange de données est désactivé par défaut afin de vous éviter tout dépassement important de votre forfait lié à des frais d'itinérance. Même si cette connexion Internet est désactivée, votre webphone reste fonctionnel (appels, Texto…).

COMMENT MODIFIER MON PROFIL DE CONNEXION EN FONCTION DE MON FORFAIT ?

Votre mobile est paramétré par défaut pour être connecté à Internet en permanence afin de vous permettre d'accéder partout et à tout moment aux services Internet mobile comme le web, les e-mails, la boutique d'applications Android Market™… si vous souhaitez tout de même modifier votre profil de connexion :



1 • Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [touche menu] puis sur ***Paramètres***.

2 • Puis sur ***Sans fil et réseaux*** et sur ***Réseaux mobiles***.

3 • Allez ensuite dans ***Noms des points d'accès***.

4 • Sélectionnez le profil de connexion que vous souhaitez paramétrer.

NB : Pour toute question concernant les profils de connexion, vous pouvez vous rendre sur assistance.sfr.fr.

6- MENTIONS LÉGALES

L'utilisation des services depuis votre Motorola Defy+ est soumise à conditions et peut-être payante, selon l'offre SFR souscrite. Services disponibles avec les offres SFR Internet en mobilité pour tablettes en cours de commercialisation. Détails des offres et conditions sur sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur.

Android: Google™, Gmail™, Google Maps™, Google Maps Navigation™, Recherche Google™ , YouTube™, StreetView ™, Android™ et Android Market™ ; les logos Google™, Android™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google™,Inc.

DAS (Débit d'absorption Spécifique) : Le DAS (Débit d'Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

Modification du profil de connexion. Détails des offres et conditions d'accès aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur.

Service Mail réservé aux clients ayant souscrit une offre SFR de la gamme spéciale webphone en cours de commercialisation. E-mails avec pièces jointes. Dans la limite des zones couvertes par les réseaux GSM/GPRS/3G/3G+ DE SFR et des opérateurs étrangers ayant conclu un accord d'itinérance. Comptible avec les serveurs d'e-mails qui supportent les protocoles POP, IMAP, SMTP. Détails des offres et conditions d'accès aux services sur sfr.fr, dans les point de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur. A l'étranger, l'utilisation du service entraîne la facturation d'une session data, selon l'offre SFR souscrite.

Service SFR Mon Compte réservé aux clients équipées d'un mobile compatible. Détails des offres et conditions d'accès aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur. A l'étranger, l'utilisation du service entraîne la facturation d'une session data, selon l'offre SFR souscrite.

Service SFR Répondeur + réservé abonnés SFR ayant **une offre compatible**. Sous réserve de faisabilité technique. Avec un mobile compatible (liste sur sfr.fr). Service disponible depuis le mobile et le web après téléchargement de l'application sur le mobile. Sur l'iPhone (3G/3Gs/4), l'application SFR Répondeur+

est à télécharger en plus du service Messagerie Vocale Visuelle. A l'étranger, l'utilisation du service entraîne la facturation d'une session data, selon l'offre SFR souscrite (détails dans la Brochure des Tarifs SFR). L'option Répondeur Fax est incompatible avec le service SFR Répondeur+. La mise en ouvre de ce service entraine la résiliation automatique de l'option Répondeur Fax. Le client peut continuer à appeler le 123 pour consulter sa messagerie vocale. En cas de résiliation du service, perte des annonces d'accueil personnalisées. Fonctionnalité Renvoi d'Appel disponible en France métropolitaine. Le coût de la communication renvoyée sera à votre charge, au tarif en vigueur (hors renvoi vers le répondeur SFR fixe ou mobile du numéro initial de destination). En cas de renvoi vers votre mobile à l'étranger, vous serez facturé selon la zone de réception de l'appel.

Service SFR TV réservé aux clients ayant souscrit une offre SFR compatible : offres soumises à conditions. Sélection des chaînes TV. Liste susceptible d'évolution. Disponible sous couverture 3G/3G+ de SFR et avec mobile 3G/3G+. Réception de l'Alerte Info automatique incluse. A l'étranger, l'utilisation du service entraîne la facturation d'une session data, selon l'offre SFR souscrite. Détails des offres et conditions aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur.

Service SFR WiFi réservé aux clients ayant souscrit une offre SFR compatible : offres soumises à conditions. Accès au réseau SFR WiFi via les points d'accès SFR WiFi en France métropolitaine, certains des points d'accès étant constitués des neufbox SFR yant permis cet accès. Détails des offres et conditions aux services sur le site sfr.fr, dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR et dans la brochure Tarifs des Offres SFR en vigueur.

SFR Jeux : Tetris® & © 1985-2010 Tetris® Holding LLC.Tarifs des jeux dans l'application SFR Jeux et dans la Brochure des Tarifs en vigueur. Jeux disponibles sous couvertures 3G/3G+ de SFR et avec mobile compatible 3G/3G+. Service SFR jeux réservé aux clients SFR équipés d'un mobile compatible. A l'étranger, l'utilisation du service entraîne la facturation d'une session data, selon l'offre SFR souscrite. Détails des conditions dans la brochure des tarifs en vigueur et dans les points de vente assurant la commercialisation des offres SFR.

VOTRE SITE WEB SFR.FR

Pour retrouver l'assistance de votre Motorola Defy+, rendez-vous sur :

http://assistance.sfr.fr/mobile_support/motorola-defyplus

Assistance : retrouver des conseils pratiques, des documents utiles et les réponses à vos questions sur votre ligne SFR, votre mobile ou votre offre ADSL.

Espace Client : gérer et suivre votre offre ou changer de mobile. Vous pouvez également accé der à Mon Compte :

- de votre mobile en appelant **963** (appel gratuit)
- d'un poste fixe (prix d'un appel vers un mobile SFR) :
  06 1000 1963 pour les abonnés SFR.
  06 1200 1933 pour les clients Forfaits Bloqués.

Boutique en ligne Mobile et Internet : ouvrir une ligne mobile ou ADSL et bénéficier d'offres exclusives.

VOTRE SERVICE CLIENT MOBILE

1023* du lundi et samedi de 8h - 21h

* Temps d'attente gratuit pour les abonnés ou 2 min gratuites** pour les clients Forfaits Bloqués ou La Carte, puis prix d'un appel normal.


** Franchise correspondant au temps d'attente observé.

COMMENT SE RENDRE SUR LE CLUB SFR ANDROID ?

Club SFR pour **Android™**

Vous y retrouverez des contenus exclusifs et originaux pour vous permettre de profiter du meilleur de l'expérience Android™ chez SFR : des trucs & astuces, un forum pour répondre à toutes vos questions, des promotions exclusives et même des informations sur les mises à jour disponibles pour votre mobile! Et bien plus encore…

Depuis votre mobile



1 • Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur la barre de recherche Google.

2 • Tapez ***Club android sfr*** puis cliquez sur ***Aller à.***

Depuis votre ordinateur

Depuis votre ordinateur, vous pouvez y accéder depuis :
http://android.sfr.fr

NOTES



CE 0168 ⓘ

68016242001 - SFR - SA au capital de 1 344 086 233,65€ RCS Paris 403 106 537